


クリアール CR105F・CR105

■接着剤塗布上のご注意

接着剤は塩ビ雨どい、アクリル系高耐候雨どい共用タイプ当社「600ZT」を必ずご使用ください。

(他の接着剤では接着剤中の溶剤による部品の変形のおそれがあります。)


施工フローチャート




落口の位置を決める

落口の数には排水量計算より決めます。但し排水のバランスより各軒先に一ヶ所以上設けるのが理想です。

寄棟



切妻



(じょうご・ドレン)
○印 じょうごまたはドレンの位置



軒どい金具の選定

鼻かくし板の勾配と軒先の出寸法、屋根形状に合わせて選定してください。

ポリカ内吊り面打ち

固定式 ※高強度タイプ(K型)もご用意しています。



出寸法は17mm、
30mm、45mm
勾配は0寸



ポリカ内吊り面打ち

スライド式


出寸法はスライド式
勾配は0寸、4寸、5寸、
6寸の4タイプ




オールポリカ内吊り面打ち

スライド式

出寸法はスライド式
勾配は0寸、4寸、
5寸の3タイプ



スライド幅=17~30mm




※釘、ビスの長さは鼻隠し板の厚みにより異なります。

ステンレス内吊り面打ち

スライド式

出寸法はスライド式
勾配は0寸、4寸、
5寸、6寸の
4タイプ




スライド幅=17~30mm
30~60mm

使用上のご注意

- 釘及びビスの長さは下地材に固定される長さであり、鼻隠し板に軽カル板等を使用している場合は、その厚み分をプラスした長さのものをご使用ください。
 - タッピングビス(φ4)使用時は釘、ビス穴4ヶ所で固定してください。アンカーボルト、タッピングビス(φ5)使用時はアンカーボルト用穴2ヶ所を使用してください。
 - 次の事項は、ポリカ金具の性能を低下させる恐れがありますのでご注意ください。
 1. 取り付け時のタッピングビス、アンカーボルトの締め過ぎ。
 2. 吊り具(樹脂部)への接着剤の塗布、付着。
 3. 吊り具(樹脂部)への塗料の塗布、及び防錆剤の塗布。
 4. 下記の薬品が付着する場所(環境)での使用。
 - ・有機溶剤(アセトン、トルエン、ベンゼン、キシレン等)
 - ・アルカリ(苛性ソーダ、アンモニア)
- ※必ず「弊社純正金具」をご使用ください。
※使用釘類の長さ、太さは使用する下地材により異なります。
標準以上をご使用ください。

タッピングビスの選定


ラッパ頭 皿頭 なべ頭 トラス



クリアール CR105F・CR105


金具の取り付け

- 軒先の両サイドに金具を取り付けます。(1/1000以上の勾配)
- 両サイドの金具に水系を張ります。
- 金具の間隔は一般地域で
高強度金具を使用した場合900mm以下。
通常金具を使用した場合600mm以下。
積雪地域は450mm以下で取り付けてください。
積雪地域では屋根に雪止め金具を取り付けてください。




- 部品近くの金具の取り付けは下図の通りです。


● 曲り(出隅)部分




● 曲り(入隅)部分




● 止り部分



● 伸縮じょうご部分




● 伸縮ソケット部分




軒どいの取り付け順序

- 軒どいの取り付けは(A)、(B)の入隅部からはじめてください。
- I図(一部切妻タイプ)のような施工の場合は、(C)部で最後を納めてください。
- II図(寄棟タイプ)のような施工の場合は、(C)部のじょうごで最後を納めてください。

I 図



II 図





┌ : 曲り位置

⊙ : じょうご位置

軒どいの切断


- 軒どいは、金ノコで直角に切断してください。
- 切断面のバリはきれいに取り除いてください。
- 切断面の变形やバリは、ソケット等の取り付けに隙間があく原因になりますので、必ずきれいに修正してください。(水もれ防止)



ヤスリ、ブリキバサミ等で
バリを取ってください。

軒どい金具への取り付け

- 軒どいの内吊り部に、金具の先端を確実に引っ掛け、軒どいの底面を押し上げ、後耳部をはめ込む。
- 軒どいに、金具が全部はめ込まれているか確認してください。




クリアール CR105F・CR105

ソケットの取り付け




※接着剤は水もれ防止の為、弊社純正接着剤(600ZT)をご使用ください。

■ソケットの施工


- ①ソケットの内側に接着剤を均一に、全周ひも状に二条塗布します。
特に、コーナー部は切れ目が出ない様に、耳下部まで塗布してください。





- ②軒どいの後耳部に引っ掛け、手前にまわしながら前耳部にはめ込んでください。



- ③ソケットをスライドさせて奥まで押し込んでください。



- ④もう片方の軒どいをセットし、奥まで差し込んでください。



ご注意


目止め仕上げ(接着剤の再塗布)はしないでください。

ソケットの取り付け


※接着剤は水もれ防止の為、弊社純正接着剤 (600ZT) をご使用ください。

■スナップソケットの施工


「外カバー」と「内カバー」で軒どいを接続するダブルスナップ方式です。




①外カバーの内面に、接着剤を全周ひも状に塗布してください。




②軒どいの接続位置を中央に合わせ、軒どいの後耳部に引っ掛け、手前に回しながら軒どいの前耳部にはめ込んでください。



③内カバーの外面に接着剤を切れ目なく塗布してください。



④内カバーの後側を係止溝部に挿入し、軒どいに沿うようにはめ込んでください。



ご注意

目止め仕上げ (接着剤の再塗布) はしないでください。

クリアール CR105F・CR105

伸縮ソケットの取り付け


※接着剤は水もれ防止の為、弊社純正接着剤 (600ZT) をご使用ください。

●商品説明

カバーとスライダー及び仮止め用

★ツメで構成されています。


ドレン落としの場合は必ず伸縮ソケットを
ご使用ください。



※軒どい2本 (3.6m×2本) に一個の割合で
ご使用ください。


①接着剤の塗布

軒どい接着部に切れ目なく全周ひも状に塗布をし、
特にコーナー部には多めに塗ってください。




②軒どいと伸縮ソケットの嵌合 (取り付け)

軒どいの奥側と手前側をカチッとスナップ方式で取り付け、
さらに軒どいをツメの奥までしっかり押し込んでください。




※正しい位置に軒どいが接続されていないと伸縮ソケットの
機能を十分に発揮できない場合がありますので、仮止め用
★ツメは外さないで接続作業を行ってください。(施工後、
ツメは必ず取り外してください)



③仮止め用★ツメの取り外し

仮止め用★ツメは、指先で内側に折り込むと
簡単に外れます。




ご注意

目止め仕上げ (接着剤の再塗布) は
しないでください。


曲り(出隅)(入隅)の取り付け

※接着剤は水もれ防止の為、弊社純正接着剤(600ZT)をご使用ください。


①曲りの軒どい差し込み口に接着剤を全周ひも状に切れ目がなく塗布してください。




②曲りを軒どい後耳部に引っ掛け、手前にまわしながら軒どい前耳部にはめ込んでください。



③曲りをスライドさせて奥まで差し込んでください。



④もう片方の軒どいをセットし、奥まで差し込んでください。




ご注意

目止め仕上げ(接着剤の再塗布)はしないでください。


止りの取り付け

※接着剤は水もれ防止の為、弊社純正接着剤(600ZT)をご使用ください。


①止りの差し込み口に接着剤を均一に全周ひも状に切れ目が無い様に塗布してください。



接着剤塗布位置



②軒どいに止りを奥まで差し込んでください。



ご注意

目止め仕上げ(接着剤の再塗布)はしないでください。



クリアール CR105F・CR105

伸縮じょうご・洋風じょうご・CRじょうごの取り付け

〈使用基準〉

- 軒先10mまでは各じょうご1個以上、軒先20mまでは2個以上取り付けてください。


■各じょうごの位置



- 同じ平面の2つのじょうごの間隔は16m以下にしてください。
- 曲りとじょうごの間隔は8m以下にしてください。
- 切妻屋根の場合、じょうごの端辺は8m以下にしてください。
- 8m以上で落し口をとれない場合は、伸縮ソケットを使用してください。


〈取り付け方法〉

- ①軒どいの左右の間隔を夏場(4~11月)、冬場(12~3月)に合わせてください。




| 品名 | 軒どい左右の間隔 | | 品名 | 軒どい左右の間隔 | |
|------------------|----------|-------|------------------|----------|-------|
| | 夏 | 冬 | | 夏 | 冬 |
| 伸縮じょうご CR105-75 | 78mm | 118mm | CRじょうご CR105-75 | 55mm | 95mm |
| 伸縮じょうご CR105-60 | 65mm | 105mm | CRじょうご CR105-60 | 65mm | 105mm |
| 伸縮じょうご CR105-K35 | 65mm | 105mm | CRじょうご CR105-K35 | 55mm | 95mm |


- ②軒どいストッパーの表と裏面に接着剤を十分に塗布してください。(伸縮じょうごに同梱)



- ③軒どいストッパーを軒どいの端面に接着し、軽く押さえてください。



- ④伸縮じょうごの施工季節(夏、冬)の位置と、軒どい端部が正しく合っているか確認し伸縮じょうごにセットしてください。




※ご注意


伸縮じょうごは軒どいに
接着固定しないでください。

■伸縮じょうご




軒どいが伸縮じょうごの内側の表示マークに合わせてセットしてください。



■洋風じょうご



■CRじょうご



ドレンの取り付け


※接着剤は水もれ防止の為、弊社純正接着剤(600ZT)をご使用ください。

角ドレン (K35)

①軒どいの穴あけ位置は底面センターを中心に決めます。次にライナーをあて、切り口の線を引き、カッター等で切断します。穴周りのバリはきれいに取り除いてください。

②ライナーのつば下部・落口のつば上部に、接着剤を均一に全周ひも状に切れ目がないように塗布してください。落口をはめてナットで固定します。尚、矢印を正面に向けて施工します。

※角エルボを接続する場合は、角たてどい K35を長さ10mmに切断し、ドレン落口下部に接着剤を均一に全周ひも状に切れ目がないように塗布してください。




クリアール CR105F・CR105

ドレンの取り付け


※接着剤は水もれ防止の為、弊社純正接着剤(600ZT)をご使用ください。

ドレン (CR105-60, CR105-75, CR105-K35)

- ①軒どい落し口を決めホルソー又は、エグリ鋏で穴を開けてください。
穴周りのバリはきれいに取り除いてください。




- ②ドレンのナットのツバ部、落し口のツバ部に接着剤を均一に全周ひも状に切れ目がないように塗布してください。
- ③落口をはめてナットをネジ込んで固定します。



伸縮じょうごへのエルボ取り付け


①角エルボ (K35回転式)

- じょうごの切欠部に角エルボの凸部を合わせ、「カチッ」というまで押し込んで固定する。




②T型エルボ (60)

- じょうごの切欠部に、T型エルボの「凸部」を差し込み、じょうごのリングを回転させエルボを固定する。



洋風じょうごへのエルボ取り付け


- じょうごの切欠部に、T型エルボの「凸部」を差し込み、じょうごのリングを回転させエルボを固定する。



CRじょうごへのエルボ取り付け


①角エルボ (K35)

- じょうごと角エルボを合わせ角エルボが“カチッ”というまで押し込んで固定する。



②T型エルボ (60)

- じょうごの切欠部に、T型エルボの「凸部」を差し込み、じょうごのリングを回転させエルボを固定する。



落葉よけの取り付け

- ①落葉よけ（アルミメッシュ）を金具の上から、軒どいの耳部分に差し込んでください。
- ②落葉よけ中央に止め金具を乗せ、耳部分に差し込んでください。
- ③止め金具に付いている固定レバーを倒してください。

